

TILT HINGE BRACKET

ขาเท่นกึ่ง

ขาเท่นกึ่ง TILT HINGE BRACKET

VICTOR 1

41 cm.

MG14-03-001-LR/RR
ขาเท่นกึ่ง หัวสูง ซ้าย/ขวา

VICTOR 2

34 cm.

MG14-03-001-LP/RP
ขาเท่นกึ่ง หัวเตี้ย ซ้าย/ขวา

MEGA700 3

MG04-03-001-LR/RR
ขาเท่นกึ่ง ซ้าย/ขวา หัวสูง

MEGA700 4

MG04-03-001-LP/RP
ขาเท่นกึ่ง ซ้าย/ขวา หัวเตี้ย

MEGA 5

40 cm. 11.5 cm. 12 cm. 7.5 cm.

MEGA-03-003-LW/RW
ขาเท่นกึ่ง พร้อมบูช ซ้าย/ขวา (หัวกว้าง)

MEGA 6

40 cm. 12.5 cm. 12.5 cm. 7.5 cm.

MEGA-03-003-LT/RT
ขาเท่นกึ่ง พร้อมบูช ซ้าย/ขวา (หัวเล็ก)

MEGA 7

31 cm. 12 cm. 11.5 cm. 7.5 cm.

MEGA-03-003-LN/RN
ขาเท่นกึ่ง พร้อมบูช ซ้าย/ขวา (หัวแคบ)

FM3M 8

46 cm. 39 cm. 4.5 cm. 11.5 cm. 9 cm. 9 HOLE

FM3M-03-018-EH
ขาเท่นกึ่ง แบบสูง

FM3H 9

39 cm. 40 cm. 4.2 cm. 11.5 cm. 7 cm. 7 HOLE

FM3H-03-018-EH
ขาเท่นกึ่ง แบบเตี้ย

FM2P 10

45 cm. 45 cm. 4.2 cm. 11 cm. 9 cm. 9 HOLE

FM2P-03-018-LH/RH
ขาเท่นกึ่ง ซ้าย/ขวา

FM2K 11

42 cm. 42 cm. 4 cm. 11 cm. 7 cm. 7 HOLE

FM2K-03-018-EH
ขาเท่นกึ่ง

FM1J 12

47 cm. 11 cm. 9 cm. 9 HOLE

FM1J-03-018-LH/RH
ขาเท่นกึ่ง ซ้าย/ขวา

FB4J 13

30 cm.

FB4J-03-002-LH/RH
ขาเท่นกึ่ง ซ้าย/ขวา

F18 14

33 cm.

FF84-03-007-LH/RH
ขาเท่นกึ่ง ซ้าย/ขวา

F18-SUMO 15

44 cm.

FM86-03-007-LH/RH
ขาเท่นกึ่ง ซ้าย/ขวา SUMO

DECA360 1

FZ08-03-017-LH/RH
ຫາທ່ນທົ່ວ ຮ້າຍ/ບວາ

DECA300-240 2

FM08-03-017-LH/RH
ຫາທ່ນທົ່ວ ຮ້າຍ/ບວາ

FRR 3

FR08-03-002-LH/RH
ຫາທ່ນທົ່ວ ຮ້າຍ/ບວາ

NPR'09 4

NP08-03-006-LH/RH
ຫາທ່ນທົ່ວ ຮ້າຍ/ບວາ (ຫົວກວ້າງ)

NKR'09 5

NK08-03-006-LH/RH
ຫາທ່ນທົ່ວ ຮ້າຍ/ບວາ (ຫົວແຄບ)

DECA320 6

DECA-03-015-LH/RH
ຫາທ່ນທົ່ວ ຮ້າຍ/ບວາ ແບບສູງ

DECA270 7

DECA-03-015-L2/R2
ຫາທ່ນທົ່ວ ຮ້າຍ/ບວາ ແບບເຕີ້ຍ

NPR'85 8

NP85-03-004-LH/RH
ຫາທ່ນທົ່ວ ຮ້າຍ/ບວາ

TX 9

TX75-03-001-LH/RH
ຫາທ່ນທົ່ວ ຮ້າຍ/ບວາ

-

-

-

-

-

-

TILT HINGE BRACKET

ຫາອຸທິດ

FM527 1

38 cm.

RH LH

FN92-03-011-LH/RH

ຫາອຸທິດ ຫ້າຍ/ບວກ



ຫາອຸທິດ TILT HINGE BRACKET

TILT HINGE BRACKET

ຫາອຸທິດ

CW454 1

36 cm.

16 cm.

RH LH

(ຫ້ວລາກ)

CW04-03-019-LH/RH

ຫາອຸທິດ ຫ້າຍ/ບວກ ຫ້ວລາກ

PKB 2

17 cm.

22 cm.

RH LH

PK03-03-019-LH/RH

ຫາອຸທິດ ຫ້າຍ/ບວກ


CW520 3

44 cm.

RH LH

CP87-03-014-LH/RH

ຫາອຸທິດ ຫ້າຍ/ບວກ



ຫາອຸທິດ TILT HINGE BRACKET